
|| 「マンナシケートクードの開催のシータードグイナミク || 上



Ŋ

と言うしま選択化した無脚表

%絲消費電力が5,8kWまたは4,8kW(設釐時に設定)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。

総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください

- ・火力が上げられない(「ヒビビッ」と鳴る)。 🎥 他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。 ナーギギョ・ヤキュカートなキだい
 - ※左·右IHヒーターで同時に「裾げ物」はできません。 ・キーを押してもスタートできない。
- ※左IHヒーター、オーブンの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです。

左・右IHヒータ・

	*****	499996
	2000	
3833333	200-990	- 88888 - 2
3000	880.98	20032
- 8888888	888988	2000 C
30000000	*****	
~~~~~	****	2000 N
- 2000	200	局大400
3366	2000	33333 min
********	200° 200° 200° 200° 200° 200° 200° 200°	- XXXXXX      H
*********	<b>800580</b>	
********	****	
G	****	
1000000000	88888888	
*******	200	2002 24
38233	88/48	38388 IC
3335555	88W98	88338 T7
	200 W	2 Z O.
30000000	333,000	-8888 IV
300000000	20000	2 2 I
********	88738	- 333888 MB
- 300	889488 I	- SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
	@#:W	
0	*****	N 電大P.FKW
30000000	********	> 5
000000000	*****	200 A
3000000	8838	2000
- 600	860×860	388888 -
	2000	需大 11kW
- 0000000	mar.	888 P
18888888	*****	3888 D
2000000000	*****	· *****
	W. S.	4888
3800000	200	
	80S	最大SOOW
30000000	333333	**** S
	85.00	- WW
1000000000	*******	9509
- 33333333	2000	2000
3000000	<b>***</b>	- 33333 LT
ug.	20 W W W	30 10 L
	80.00	3868 T
	8668	- XXXXX III III II II II II II II II II I
200000000	****	333333
	****	電大POKW
ഗ	80.780	****** <b>&gt;</b>
	***	**** >
	88:53X	3983 ×
	8648	
	******	2002
	****	D SES
****	W 300	- WWW. J
	8000	80.8
	200 X	38888 III
	883388	70000 mm
	2000	
	****	**** >
200,000	### T	> >
m	88.8	3800 ¥
	<b>****</b>	-88999 LC
	300.000 H	300000 1
	*********	35883
		# <b>*</b>
		*
n		二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
ru		出
ru		最大1.5kW
ru		二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
~		品
~		
2		
~ 		
		最大1.2kW
		最大1.2kW
		最大1.2kW
		最大1.2kW

## K

			>	
‱ <b>~</b> ∶			~	
*** <b>5</b>			$\overline{\Delta}$	
™ ∩ :		: _		
# <b>#</b> #		्रभा		
‱ ∵		(11)		
₩ 7		44	100	
- X		>		
88 A.J.		- ≥	NT.	
‱ W≘		့ဝ	711	
8880		720W相当	m	
0000		_	>	
<b>∞ ≥</b> ∶		an	. ≥	
888 T		- 2000	20	
888 TA		- 8863	, 0	
ண் ருப்		- 200	(O)	
്യ വി		880	8 -	
88 iJ 1		. 800	a ttr	
22 Th		- 20.22	ž —.	
888 MIES 1		888	8 ¬mr	
8889 <b>M</b> MM 1		- 3330	§ 2111	
		୍ୟର	9 1991	
‱ <b>⇒</b> ⊸			>	
‱ <b>&gt;</b> ∍			$\geq$	
∭ <del>∠</del>		>	$\sim$	
.1kW 最大2.5kW		~	0	
			9	
99 T.		ୁ ୯୬	0.00	
388 <b>*</b>		: _ •	1000	
odin 🏁		1.2KW	『霧」600W相当、「中」900W相当、「強」1.2kW	
‱ 嵋		- 000		
xxxx		- 899		
最大500W		ാ	8 8888	
<b>₩</b> ≥		- 200	8 88 88	١
<b>∞=</b> = :		380	88008	í
್ಞಾಲ		. 38 8	8 88 993	1
88 O :		- 999	88/38	•
ജ്ഥ		- 2000	3 30000	ĺ
**** <b>シ</b>		- 333	8 88888	
888 ID.:				
‱ NB:		: f	··· }	
			·	
		: : <b>'</b>		_
<b>∞&gt;</b> ∶		: t		
™ >		8 I.		
‱ ¥ ∶		: r	٦:	۹
88 U.		8 f '.		Ł
്റി		: Z	in .	Ć
202 17				
			-	
™*		H	<b>T</b>	
∭ †K		Н	ħ	
最大2.0kW		H	ĥ	
眼		H	ħ]	
		\ 3	ች ፡	
W 最大		H 3	ት -	
KW 最大		W.4.C	<u>ት</u>	1
5kW 最大		H WYC	ħ	
		1 VZV	ħ	
:1.5kW 最大		1.05W	ħ	
大1.5kW 最大		1 2 kW	<b>F</b>	The state of the s
夏大1.5kW 最大		1 2 kW	<b>F</b>	The state of the s
最大1.5kW 最大2.0kW 最大500W 最大1.1kW 最大2.5kW 最大400W		, 12VW	ħ	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
最大1.5kW 最大		1 2 KW	h	The Table To
最大1.5kW 最大		H N701	h	TO -
最大1.5kW 最大		H N201	h	The state of the s
		H 125W	h	The Part of the Pa
		H MYC 1 こ	+T-V-C/	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
		# 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-T-V-M	1 TO
		H NNC 1 1 2 NNC 井	+T-V-C//V	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
		H 10MV H	+	The Thirty I was I
		# NAC 1 1 2 MM (平	+	The state of the s
			-T-V-6/(V)	The Table of the T
			+T-V-5/1V	The state of the s
		H   MAC 1     1 JAN   H	-F	The state of the s
		NYC 1 NISIN E	FT-V-C/V	The Thirty of Town House
		TOWN ( TIES OF THE PRINCE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1 2 W ( 1 1 2 W )		The state of the s
		TOWN (* I SHOW (III)		1 TO 1 THE REPORT OF THE RESERVE OF
		TOWN THE THE TOWN T		The Transfer of the Party of th
		WHO I SHOW WIND I		The state of the s
		1 2 W C 1		The Thirty of the House of the House
		TOWN THE TOWN E		The state of the s
		= 1 2 kW ( 1 = - 1 2 kW ( x = - 1 2	-1-V-V/V/V-V-1-	1
	2	= 1 2 W ( 1 = 1 ) W ( 1 = 1 )	-T-Y-5/10/	The state of the s
	ンプ	# 1 2 kW ( * 1 - 1 ) kW ( * 1 - 1 )	X-1	
	プン	THE MALC IS THE	#\-\\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	The state of the s
	ンプ	MACT TOWN WITH THE TANK THE THE TANK TH	**************************************	The state of the s
<b>中央ヒーター</b> 最大1.2kW 最大 最大 数	オーブン	MAC 1 STAN MAC 1 THE RESERVENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	調准人   1. 「ハリン・トニー」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## ★:左JHヒーター (株):中央ヒーター (4):右ITパーター メーケン:オーブン


※オーブン使用中は、上記消費電力の他に触媒用加熱ヒーター250Wが消費されます。

	38 E2 E3	
鍋無し自動停止	通電中に左•右IHヒーターから鍋をおろしたり、 鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが帰り自動的に通電を停止します。 (約30秒以内に戻せば電は継続されます) (*** <b>P.48</b> )
金属小物検知自動停止 を も	左・右IHと一ターの上に、ナイフやフォークなどの金属製 小物がある。または直径(15cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが陽り自動的に通電を停止します。(金属製小 物を取り徐くか、または躺を交換してください) (参 <b>P.48</b> )
揚げ物鍋反り検知自動停止 を、右	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に選電を停止します。 (鍋を交換してください) ○※ <b>P.53</b>
上面操作部異常被知自動停止 在一右、中央	上面操作パネルに調理物がふそこぼれたり、水海などが付着している。 上面操作パネルに拗などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に ※※※ と表示し、約10秒 後にブザーが鳴り通電を停止します。 (参 <b>P.49</b> )
切り忘れ防止自動停止 を、も、約 オープン	ヒーター通電後、最終キー操作がら約45分格過した。(手動コース「オーブン」「無焼き」は約30分、「トースト」は約10分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 ※ P.48
過熱防止自動停止	線底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温 度が異常に上昇した。	火力制御しても縁底温度が異常に上昇した場合は、ブゲーが鳴り自動的に通電を停止します。(網底の厚み、異物付電 または・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オープン過熱防止自動停止	オープン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (オーブン磨内を冷却してください) (*** <b>P.53</b> )
高温注意表示 生も製 オーースン	トッププレートやオーブンが南温 (約80℃以上) になっている。	「高温注蔥」表示が消えるまで触らないようにしてく ださい。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートバワーオフ	電源「人」の状態で、約10分(または約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。 (「高温注意]表示を行っているときは働きません)
(オートパワーオフの)	オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店ま	お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください(~ P.55))

# オカスを見られるというとした。

# いっている。ないないないはのはある。

※鍋底の厚さが薄い (0.8mm以下) 鍋は強火でのご使用は 控えてください。(鍋底変形の防止)








※鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用くだ さい。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止) 水分や汚れ、付着物はふき 取ってから使う

### S ļœ، i 3 をは、 当前が光センサークーかった。 M +6 (#)

※鍋が、光センサーの上に置かれていない場合や、 光センサーの上に置かれていても左・右JHヒーターの中央から大きくずれている場合は、鍋の 確認ができず、安全のため適電を停止したり 火力が入らないことがあります。










to

こまめに火力 調節する 

# 

※1Hヒーターの特性や冷却異合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります



## Y G U H


◎使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。 カチカチ

えるために冷却ファンを回します(最大約10分)。 そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。 ※使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑



# ることを指する。これのではある。





Ą

12.00

鍋がない状態が続くと、安全のため 通電を停止する事があります。鍋の 温度の上がり過ぎには十分注意し ●光センサーの上に鍋がない状態を 継続しても、鍋振りなどを考慮して 火力を抑えて選艦しますが、さらに てください。 (※ P.15



### 火力を設定すると

材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き 鍋底が光センサーの上にあることを確認する

●設定した火力を液晶の色で表示します。

左・右IHヒーター

電源を入れる(ランプが点灯します)

|を「カシ」と鳴る来に押し、

発派している。



⊀ ⋞

### ₽ * とる火

### 通電をスタートすると

●パーの数と数値で火力を表示し、加熱が始まります

左・右IHヒーター

希望の火力を押し、ランプを点灯させる

と5火| 弱火 | 中火 | 強火

ト」キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解

僻されます。

●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スター

とろ火 **中** ・ i

₹ ₹

E.

網

●液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。 再度操作すると元の明るさに戻ります。

## 通電スタート後、調理に合わせて火力を調節 ●火力は、「1」~「12」まで、調節できます。

●調理中に火力を調節するには

通電をスタートすると設定された火力を表示します。

を約1秒押し、通電する


と5次(鋭火)中火(強火)または、ペート を押します。 ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。 ●トッププレートの温度が約80°C以下になるまで 類型 高温注意」表示をします。

タイマーを使うときは「****P.41** 

を押し、通電を切る

調理が終わしたの

絶けて使わないときは



(1)	2000 2010	1. INE HY, 10.160	マガンえる 表言さ	, 40% TO, 45% A	いためる。	4701/0
2	後とうさせるとも	湯とうさせるとき)	(海とうさぜるとき)		いため	
Ω σ	めん類根末・乗業	煮立てるとき		卿焼き・オムレツ・ハンバーグ・ぎょうご・ 凶類	玉ねぎ・ホワイトソース・焼きそば・炒飯・野菜いため	
00		となるではあるとなっています。		グーハンバーグ	「トゾース・焼き・	.a.e.:
5		素魚など	Qvd ⊃≥ 4	卵焼き・オムレ	玉ねぎ・ホワイ	* カレーのルー・みそ汁
ۍ د		5 <i>300</i> 58500	茶わん蒸し シュウマイ	🌘		(a)
m N		カレーなどのとろみのあるもの				すとき)(温め直すとき)
-					保温するとき	(
火力	<b>₽</b>	極	楽す	熊	いためる	値める
			羅用	# <b>@</b>		

火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を謂理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を 下げることをむすすめします。

●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。 ●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります。

●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加

●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然源とう(受沸)して飛び散ったり、鍋が踹び上が高いない、やけどやキップブレートが割れるおり、されがもことがあり、やけどやキップブレートが割れるお それがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋 に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。





、 v. v. なぼせるなどし、ふすこぼれや無げつかせないようにする特にタイマーを使用するときは無げつきに注意する 蒸気が勢いよく出るおそれがある ●煮込みなどで長時間ご使用時は、 ●火力が強い場合、鍋ややかんの形 状などによってはふきこぼれたり ので、沸とうしたら火力を下げる

16 🍑 🎆 を押してから、

を押し、電源を切る (ランブが消灯します)


高級で




### \$ ØS

# 

- ●場げ物調理をするときは、必ず付属の天ぶら鍋をお使いください。 ※ P.10
  - ●右IHヒーターで説明しています。




IHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの 200g~800gの油を入れた付属の天ぶら鍋を 上にあることを確認する












●200gの油で調理する場合は調理物をこま メロディーが鳴ったら適温です





を押い、通電を切る

|を押し、電源を切る (ランプが消灯します) 続けて使わないときは 0


めに驟返してくがけい。







設定油油




●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。 ●800gの油で約10分かかります。 帰って、「適温」が点灯します。

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 類型 「高温注意」表示をします。 

## 

付属の天ぷら鍋に油800g (880mL) を入れた場合



**設定油温は調理時の温度目安です。 油量や材料により異なります。 また材料が入っていない場合は、 やや高めの温度になります** 

## 

# 火災・やけどの原因になります

施げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります

自量800g 油量500g




市版のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぶら鍋以外を使用すると温 場げ物調理中はそばを離れない付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない

度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

鍋底が変形したものは使わない 油は200g (220mL) 未満では調理しない

油は200g(220mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください、鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



油煙が多く出たら電源を切る 鍋はJHヒーターの中央に置く |必ず| 橋げ物| を使用する | → P.18

●次のような場合、揚げ物鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する(※P.4))(鍋底の反りは1mm以下のものを二使用ください) 

いため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする (参<mark>P.44、45</mark>)) ・予熱中に油を注ぎ起した場合(「揚げ物」の設定をし直す(≫<u>P.18</u>) 「油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください) 「は露の天ぶら鍋は締対に空だきしないでください。

場げ物調理中に他のヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないよ 再使用油は油煙が出やすくなります。

シに火力の調節に注意してください。

●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明器をご覧ください。●天ぶら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トップブレートが茶色くなることがあります。 汚れている場合は、お手入れをしてください。 (※P.44,45


### 7

# 

### ŅŲ

# 

●使用できるフライパンには制限があります。 ○○ P.10 ●右1エハーターで






Ų

レリイパン 光センセ ●光センサーの上にフライバン 全のため通電を停止すること があります。(** **P.15**) がない状態を継続すると、安







光センサーの上にあることを確認する

●フレイパンに適難の油を入れる

織の温度を正しくはかるためレレイパン をIHKーターの中央に置き、鍋底が

## 設定温度

電源を入れる(ランプが点灯します)

を「アッ」と鳴るまで押し、

電点源へ

メニューを押し、「ステーキ」または「いため物」

または「卵焼き」を点灯させる

### 052 0 042 0 022 0 022 0 042 0 064


は各メニューを選んだときの温度です。お好みの温度に設定してください。 ●設定温度は目安です。調理物の種類や数量、鍋の種類・村 質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります. ●調理中も設定温度を変更できます

を押し、温度を設定する

Å

W

●メニューを変更する場合は一度通電を切った後に再 **敷設定し直してください。** 



織の温度を正しくはかるためフレイパンを中央から繋がさない

メロディーが鳴ったの瀬脂にす。

169

を約1秒押し、通電す

●小熊が泥了する アメロディーが 鳴って、「適温」が点灯します。

●連続して調理する場合は、手早く調理物を器に

嫋り、レウイパンや豚したくがけら。

火力を調節したい場合は とろ火「弱火」中火

スロデー

●約50秒で「適温」が点灯します。鍋の種類・材質や形 伏などや鍋底の初期温度によっては約1~3分かか P.10 る場合があります。

●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

●手動によるお好みの火力に切り替えた後は、設定温度をキープしま ●再び適温調理に切り替えたい場合は一度通電を切っ せんので、加熱し過ぎないよう、火力をこまめに調飾してください。 ●「適温」が点灯しないと、切り替えられません。 た後に再度設定し直してください。

» P.16,17

手動によるお好みの火力に切り替える

脳型が終わしたり、

を押し、通電を切る

のいずれかを約1秒増し

強火

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 類型 「高温注意」表示をします。


8

(カンプが消灯します)

を押し、電源を切る

を 1

**絶けて使わないかやは** 



# 

トッププレートの光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。

い。各メニューごとの設定温度範囲内でも不十分な場合や手動によるお好みの火力へ切り替える場合は ※※※※※※ のいずれかを約1秒押し、お好みの火力でご使用ください。 → P.16.17) ●フライパンを連続して使用する場合(高温状態から通電をはじめた場合)などは、設定温度と実 ●設定温度は自安です。調理物の種類や分量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる 場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は『****** により、設定温度を調節してくださ 汚れを取り除いてください。(**P.44

「適温」点灯後、すみやかに調理をはじめてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、 際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからご使用ください。 **校置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。** 

●予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。

リフライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。 治性が多く出たの鴨源を切ってください。

§適温調理に適したフライパンを使用しないと、適温にならず通電を停止する場合があります。 その場合は、IHヒーターで使えるフライバンかどうかご確認のうえ、お好みの火力でご使用 「適温」が点灯するまでフライパンに材料や水を入れないでください。 < 左 い。 (** P,10,11,16,17

20

ij

-£.

A

¥

強火

š

弱火

ž





# で作る文庫の世話は毎日の文庫

◆右JHヒーターで説明しています。






# 

●使用できる鍋(ケトル)には制限があります。 (※P.10

の子を開発





Ų

7.

Å

¥

とろ水| 錦水 | 中水 | 強火


●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを ●常温の水をご使用ください。

●鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さ

の1/2~1/3となるものが適しています。 ●煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。 ●煮込みのできる量は約1,4~2.0kgまでです。

◆調理物を沸とうさせてから煮込んでください。

●水量は1~2L (満水量の60%) またとしてください。 海かけないでくだけい。 ●ふたをしてください。



水を入れた鍋ややかんを IHヒーターの中央に置く

メニュー選択

### A

湯沸かし調節

を押い、帰浦かし調節をする Å

*A* 標準 **沸むかすい場合** (年の)


第4に<い場合

(河町)

ふたの開閉、水の追加はしないでください。 お湯が沸くとブザーが鳴ります。 海浦かし中

アップップシグラ ●鍋の材質・大ささ・水温・水量などに より、お濄が沸く間にブザーが騙っ

たり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。 また、1分未満で通電が終わる場合があります。







A.

4

電源を入れる(ランブが点灯します)

|を「ピッ」と鳴るまで押し、

電が次派

ITカーターの中水に個く

材料を入れた鍋を

Ž

を押し、「権込み」を点灯させる

Ų



カレーやシチューな 肉じゃが、绒帯煮、ボトス、おでんな どとろみをつける調 ロールキャベツな ど汁気の多い調理や少ない量ですが、遅いが、 四半からに でかかい量で調理 どの調理に使い 理や量が多いと

Alla.

を押い、煮込み加減を設定する

A W

煮込み加減の設定

きに使います。

するときに使います。ます。

● 養込み中はとさどさかさ混ぜて、無げつかせ

を約1秒押い通電する

●長時間煮込むと焦げつく場合があります。

ないようにしてください。

を押い通電を切る

煮込みが終わしたの

続けて使わないともは

●煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。●煮込み中も煮込み加減を変更できます。

●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

タイマーを使うときは (参P.41

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで

「高温注意」表示をします。

Ļ

|を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

はなる。

類型

¥

を約1秒押い、通電する

● お爺が能くアプチーだ囁い、第1~5分間保通 ●保温が終わるとメロディーが帰り、自動的に通 電を停止します

を押し、電源を切る (ランブが滑灯します) 場が入り

着けて使わないともは